

IZOLATOR MASY IZM-1

ZASTOSOWANIE:

Izolator masy służy do galwanicznego odseparowania masy kamery i urządzeń CCTV np. rejestratora.

Likwiduje pętle mas objawiające się najczęściej zakłóceniami na obrazie z kamer w postaci przesuwających się pasów, zniekształceniami obrazu lub wręcz jego zanikaniem.

Szczególnie często takie przypadki występują w przypadku zasilania kamer video z lokalnych zasilaczy.

PODŁĄCZENIE:

Należy podłączyć jak na rysunku.



Zwykle wystarczy włączyć IZM-1 od strony rejestratora pomiędzy jego wejście a kabel z kamery.

Czasami potrzebne będzie zastosowanie drugiego po stronie kamery.

PARAMETRY:

Rezystancja wejściowa: 75Ω

Rezystancja wejściowa: 75Ω

Napięcie izolacji: 600V DC

Wymiary: 75 x 31 x 24 mm (dł. szer. wys.) bez kabla